

Hva de ulike trendpilene i mottakeren betyr

	Konstant: Glukosen er jevn (stiger/synker ikke med mer enn 0,06 mmol/l hvert minutt). Glukosen kan stige/synke med opptil 0,8 mmol/l på 15 minutter.
	Økes sakte: Glukosen stiger med 0,06–0,11 mmol/l hvert minutt. Hvis den fortsetter å stige med denne hastigheten, kan glukosen øke opptil 1,7 mmol/l på 15 minutter.
	Øker: Glukosen stiger med 0,11–0,17 mmol/l hvert minutt. Hvis den fortsetter å stige med denne hastigheten, kan glukosen øke opptil 2,5 mmol/l på 15 minutter.
	Øker raskt: Glukosen stiger med over 0,17 mmol/l hvert minutt. Hvis den fortsetter å stige med denne hastigheten, kan glukosen øke mer enn 2,5 mmol/l på 15 minutter.
	Synker sakte: Glukosen synker med 0,06–0,11 mmol/l hvert minutt. Hvis den fortsetter å synke med denne hastigheten, kan glukosen synke opptil 1,7 mmol/l på 15 minutter.
	Synker: Glukosen synker med 0,11–0,17 mmol/l hvert minutt. Hvis den fortsetter å synke med denne hastigheten, kan glukosen synke opptil 2,5 mmol/l på 15 minutter.
	Synker raskt: Glukosen synker med over 0,17 mmol/l hvert minutt. Hvis den fortsetter å synke med denne hastigheten, kan glukosen synke mer enn 2,5 mmol/l på 15 minutter.
Blank (ingen pil)	Ingen info om endringshastighet: Systemet kan i øyeblikket ikke beregne hvor raskt glukosen stiger eller synker.

Bruke G6, Bruksanvisning. LBL016312 Rev 001 MT25285

DIA.NO.023-APR2019